Automatyczny zawór odpowietrzający

Instrukcja obsługi

Montaż jest bardzo prosty i nie wymaga wykonywania trudnych czynności montażowych. Pozostawić grzejnik do ochłodzenia (niebezpieczeństwo poparzenia). Na początku należy sprawdzić, czy Państwa grzejnik wyposażony jest w zawór odcinający, zamontowany w elemencie powrotnym (dolna rurka przy grzejniku). Zawory grzejników należy zamknąć (w elemencie doprowadzającym i powrotnym). Jeżeli w elemencie powrotnym występuje, należy za pomocą klucza do śrub lub ręcznie odkręcić zaślepkę zaworu i kluczem imbusowym dokręcić położony wewnątrz zawór . Teraz otwierać powoli wcześniejszy zawór odpowietrzający, a wypływającą wodę zbierać do zbiornika do momentu, gdy woda przestanie wypływać. Wykręcić teraz mechaniczny element odpowietrzający (uwaga – ewentualnie może wypływać woda!) i za pomocą cegów do rur wkręcić automatyczny zawór odpowietrzający. Uwaga – nie dokręcać zbyt mocno. Nie ma konieczności uszczelniania konopiami lub teflonem, ponieważ jest to zawór samouszczelniający. Po wykonaniu montażu zaworu odpowietrzającego otworzyć element doprowadzający i powrotny. Zawór odpowietrzający grzejnik można także „szybko" odpowietrzyć poprzez wykręcenie śruby radełkowej o 1-2 obrotów (np. po pierwszym uruchomie-niu). Przy pierwszym wypłynięciu wody dokręcić ponownie śrubę radełkową. Następnie zawór odpowietrzający działa automatycznie. Prosimy mieć na względzie, że przy odpowietrzaniu może wydostawać się woda. Przed ręcznym odpowietrzaniem podstawić pod grzejnik odpowiedni zbiornik i obrócić biały pierścień regulacyjny przy zaworze odpowietrzającym w taki sposób, aby otwór odpływowy był skierowany do zbiornika. Przy wymianie śruby radełkowej może dojść do krótkotrwałego wypływania wody. Należy wcześniej zamknąć zawory grzejnika (zmniejszyć ciśnienie). Temperatura eksploatacji maks. 100°C (niebezpieczeństwo poparzenia), ciśnienie robocze na grzejniku min. 0,1 bar, ciśnienie robocze na grzejniku maks. 8,5 bar. Medium: woda bez dodatków chemicznych. W przypadku niefachowo zamontowanych zaworów odpowietrzających oraz w razie eksploatowania zaworu bez wkładu dla śruby radełkowej nie ponosimy żadnej odpowiedzialności. Nie wolno eksploatować bez wkładu do odpowietrzania. W przypadku wymiany wkładu zamknąć dopływ grzejnika (zmniejszyć ciśnienie). (uwaga – ewentualnie może wypływać woda!) W każdym momencie zastrzega się prawo wprowadzenia zmian technicznych.